

**Таблица 1. Описание кнопок панели инструментов акна анализа Analysis Window Toolbar**

 Новые данные приёмников (*New Sink Data*).

Вычисление и перерисовка графиков всех приёмников и данных для окон вычисляемых графиков. Для создания новых данных в приёмниках нажмите эту кнопку после запуска моделирования вашей системы. Иначе окно анализа сохранит данные с последнего раза, когда вы нажимали эту кнопку

 **Печать (Print).**

Печатает текущее выбранное окно графика

 **Сброс Масштаба (Reset Scale).**

Сбрасывает масштаб текущего выбранного окна графика к его значению по умолчанию

 **Только точки (Points Only).**

Отображает только точки выборок для текущего выбранного окна графика (то есть нет соединяющих линий). Нажмите ещё раз для отмены. Этот параметр очень полезен для графиков рассеяния. Изменить размер точек можно нажав пункт Reduce Size в меню Preferences

 **Соединённые точки (Connected Points).**

Отображает точки выборок и соединительные линии для текущего выбранного окна графика.

Нажмите ещё раз для отмены. Изменить размер точек можно нажав

Reduce Size в меню Preferences

 **Показать маркер (Show Marker).**

Показывает голубой маркер для разностной (позиция курсора мыши относительно маркера) позиции x и y, отображаемой в верхнем правом углу окна анализа.

Нажмите ещё раз для отмены

 **Упорядочить вертикально (Tile Vertical).**

Упорядочивает окна графиков вертикально

 **Упорядочить горизонтально (Tile Horizontal).**

Упорядочивает окна графиков горизонтально

 **Каскад (Cascade).**

Упорядочивает открытые окна графиков в каскад (перекрывающиеся окна)

 **Логарифмический масштаб X (Log X Scale).**

Переключение между логарифмической и линейной горизонтальной осью.

 **Логарифмический масштаб Y (Log Y Scale).**

Переключение между логарифмической и линейной вертикальной осью

 **Минимизация всех окон графиков (Minimize All Plot Windows).**

Уменьшает все окна графиков до иконок

 **Максимизация всех окон графиков (Maximize All Plot Windows).**

Открывает все окна графиков

 **Анимация (Animate).**

Анимирует текущее выбранное окно графика. Нажмите в меню Preferences пункт Customize Features и выберите закладку Animation для настройки режима и параметров анимации

 **Статистика (Statistics).**

Отображает статистики для всех открытых окон графиков. Нажмите правой кнопкой мыши на графике и выберите статистику для одного окна

 **Микро вид (MicroView).**

Активизирует окно MicroView для всех открытых окон графиков. Нажмите Ctrl+X для активизации относительно только текущего окна

 **Импорт результатов автоматической генерации программ (Import APG (Automatic Program Generation) Results).**

Импортирует ваши самые последние данные приёмника APG (требуется наличие дополнительной библиотеки APG)

 **Система (System).**

Эта кнопка возвращает в окно системы.

(Совет: к аналогичному результату приводит нажатие Ctrl+S на клавиатуре.)